

Evaluierungsbereich		Fahrer	
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	
Fahrer	Tankreinigung Fahrer und Helfer		B6

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung
















Warnhinweise






Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Arbeit mit Gefahr	Richtige persönliche Schutzausrüstung tragen.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	     
Gefährdung durch Fahrzeuge	Bei Arbeiten auf Autobahnen, Bundes-, Landes-, und Gemeindestrassen muss die Warnweste getragen werden.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	
Fußverletzungen	Sicherheitsschuhe tragen. Das Auf- und Abspringen von den Führerhäusern und Fahrzeugaufbauten ist verboten.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	
Brand- und Explosionsgefahr	Niederspannungstrafo für elektrische Arbeitsmittel verwenden.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	

Sturz und Absturz, Fall in Schacht/Grube	Vorsicht bei Arbeiten an der Schachttöffnung, Schacht gemäß den Vorschriften absichern, Warntafeln im richtigen Abstand aufstellen.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	 
Gefährdung durch Einstieg, Befahren, Begehen von Schächten und Behältern	Vor dem Einstieg, Befahren, Begehen ist der Befahrerlaubnisschein nach § 59 AAV auszufüllen, eine Luftschadstoffmessung mit dem einsatztäglich geprüften Gaswarngerät Altair 5x, im Schächten oder Behältern durchzuführen. Das Rettungsgerät Dreibeinige mit Winde aufzustellen. Das Sicherheitsgeschirr ist anzulegen und mit der Winde zu verbinden. Das eingeschaltete und einsatztäglich überprüfte Gaswarngerät Altair 5x1 ist am Körper zu tragen. Nur wenn alle Kriterien durchgeführt, geprüft und als sicher bewertet wurden darf eingestiegen, befahren oder begangen werden.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	  
Ausrutschen im Winter	Vorsicht beim Besteigen.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	

Erstickungsgefahr	Vor Einstieg und im Behälter EX-Ox Messung durchführen.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	 
Elektrische Gefahr durch zu geringen Abstand zu Stromleitungen	Sicherheitsabstände zu Stromleitungen einhalten, Vorsicht beim Aus und Einfahren.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	 
Hygiene 	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Tankreinigung Fahrer, Helfer	Laufend	